


Nuancier* Chryso® DuraPrint


Colorant Durcisseur

					
Charbon	Basalte	Acier	Zinc	Pewter	Chocolat
					
Mocaccino	Capuccino	Mapplewood	Corail	Rouge brique	Prune
					
Desert tan	Terre cuite	Tabac	Pêche	Sun Buff	Bourgogne
					
Champagne	Blanc cendré				

* Les teintes de ce nuancier sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support, du matériel et de la méthode d'application. Les teintes telles que présentées ne peuvent donc pas être garanties. L'utilisateur doit procéder impérativement à des essais sur le support réel avant toute utilisation finale afin d'être assuré que le rendu de la teinte correspond bien à l'aspect souhaité.

Nuancier* Chryso® DemPrint


Démoulant en Poudre



* Les teintes de ce nuancier sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support, du matériel et de la méthode d'application. Les teintes telles que présentées ne peuvent donc pas être garanties. L'utilisateur doit procéder impérativement à des essais sur le support réel avant toute utilisation finale afin d'être assuré que le rendu de la teinte correspond bien à l'aspect souhaité.

Nuancier* Chryso® OxyColor Print

OxyColor Print



* Les teintes de ce nuancier sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support, du matériel et de la méthode d'application. Les teintes telles que présentées ne peuvent donc pas être garanties. L'utilisateur doit procéder impérativement à des essais sur le support réel avant toute utilisation finale afin d'être assuré que le rendu de la teinte correspond bien à l'aspect souhaité.