FICHE TECHNIQUE

Chryso
Béton
Décoratifs

30/10/2026

CHRYSO®Deco Net

Nettoyant de surface

DESCRIPTIF

CHRYSO®Deco Net est un produit concentré acide destiné au nettoyage de surfaces décoratives qui désagrège les mortiers, les bétons et les laitances de ciment.

CHRYSO®Deco Net est idéal pour nettoyer le démoulant poudre, son action rapide assure un nettoyage efficace. Il solubilise le liant des matériaux qui se désenrobent et s'éliminent par lavage.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyant pour démoulant poudre
- Elimination des laitances superficielles
- Elimination des salissures de ciment
- Nettoyage de finition des bétons lavés

Résultat d'un nettoyage CHRYSO®Deco Net : Duraprint Zinc démoulant Charbon



INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	liquide
Couleur	Incolore à jaune
Durée de vie	12 mois
Densité (20°C)	1,170 ± 1,000
pH (20°C)	2,00 ± 0,00

MODE D'EMPLOI

Nettoyage de la poudre démoulante sur béton imprimé, CHRYSO®DuraPrint et CHRYSO®RénoPrint : Sur un béton durci de 24 heures minimum, balayer le démoulant poudre excédant.

Préparer votre CHRYSO®Deco Net : diluer 1 part d'eau pour 1 part de CHRYSO®Deco Net. Agiter et mettre dans un pulvérisateur type Acide. (plastique)

1. Rincer la surface au jet d'eau
2. Pulvériser le CHRYSO®Deco Net dilué sur la surface encore humide. idéalement avec une buse conique
3. Frotter la surface avec une mono-brosse équipée d'un pad abrasif blanc ou rouge, ou d'une brosse nylon douce, médium suivant la profondeur de texture
4. Rincer la surface au jet d'eau

Consommation :

- 100 gr/m² de produit mélangé
- 50 gr/m² de produit pur
- Couverture de 80 à 100m² par bidon de 5 litres

Décapage superficiel des laitances :

1. Passer une couche de produit pur avec un arrosoir ou au pulvérisateur sur la surface à décaper
2. Laisser l'attaque se produire (10 min)
3. Rincer largement à l'eau.

Pour de très faibles attaques, diluer le produit avec 1 ou 2 parties d'eau.

Consommation :

- 250 gr à 400 gr : m2 selon la profondeur souhaitée

Dosage :

Conditionnement en bidon de 5 litres

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse ou d'utilisation de nos produits en dehors des stipulations du paragraphe "Applications" de la fiche technique. Des essais préalables à chaque utilisation devront être effectués par les utilisateurs et permettront ainsi de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application donnent satisfaction. Consultez la version la plus récente de la fiche technique, disponible sur **www.chryso.fr**

CHRYSO - Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris - 92400 Courbevoie Tél.:+33 (0)1 88 54 00 00 e-mail:contact@chryso.com

chryso SAINT-GOBAIN