

DESCRIPTIF

Pieri® Protec Grip est un agent destiné à compenser la glissance apportée par les produits de protection formant un film à la surface du support. Pieri® Protec Grip ne modifie pas la glissance du support.

Pieri® Protec Grip peut être utilisé dans les protections de sol de type revêtement en phase aqueuse et solvantée des gammes Pieri® et Chryso®.

BÉNÉFICES

- Ne modifie pas l'aspect de surface (texture) du produit de protection
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Simple d'utilisation

DOMAINES D'APPLICATION

Pieri® Protec Grip s'utilise en mélange dans les produits de protection de type revêtement des gammes Pieri® et Chryso® :

- Pieri® Early Protec VBA
- Pieri® PO
- Pieri® PL
- Pieri® Protec Resin
- Pieri® Protec Shine
- Chryso® Renocrete Color
- Chryso® ColorNeo
- Pieri® Protec Emulsion

INFORMATIONS INDICATIVES

Nature du produit	poudre
Couleur	Blanc

MODE D'EMPLOI

- Le produit ne se dégrade pas dans le temps sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé.
- Stockage en lieu frais et ventilé

Dosage :

- 1 dose de **300 g** pour les conditionnements de 9 et 10 L de produit de protection
- 1 dose de **700 g** pour les conditionnements de 18, 20 et 22 L de produit de protection
- 1 dose de 700 g + 1 dose de 300 g (soit **1 kg** au total) pour les conditionnements de 25 L de produit de protection

Conditionnement :

- Pot plastique de 300 g
- Pot plastique de 700 g

Mise en oeuvre :

- **Pieri® Protec Grip** doit être ajouté sous agitation mécanique (2 minutes minimum) au produit de protection utilisé pour assurer un bon mélange.
- Mélanger le produit additionné de **Pieri® Protec Grip** avant chaque emploi.
- Le produit doit être utilisé dans chacune des couches du produit de protection requises.
- Protocole et mode d'application : se référer à la Fiche Technique du produit de protection utilisé.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.