

**Pieri®Relief**

Renforceur de relief

**DESCRIPTIF**

Le renforceur de relief **Pieri®Relief** permet d'accentuer les reliefs sur les bétons imprimés.

**BÉNÉFICES**

- Application facile, sans solvant
- Permet de corriger un contraste ou d'ajouter une couleur au relief
- Un large choix de couleurs

**Coloris****INFORMATIONS INDICATIVES**

Nature du produit	poudre
Couleur	Selon nuancier

**PRÉCAUTIONS**

- Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert
- Stocker à l'abri de l'humidité.

**Sécurité**

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité.

**PRODUITS COMPLEMENTAIRES**

CHRYSO®Relief peut également être utilisé dans le cadre du procédé de CHRYSO®Duraprint, CHRYSO®RenoPrint & CHRYSO®ProSkin.

**MODE D'EMPLOI**

- Réaliser des essais sur un fond blanc (ex: couvercle en plastique) afin d'ajuster la couleur avant de l'appliquer.
- Des mélanges sont possibles afin d'obtenir des contrastes variés.

**Dosage :**

- 150m<sup>2</sup> à 500m<sup>2</sup>/seau de 750 g
- Conditionnement : Seau de 750 g

**Mise en oeuvre :**

- Diluer la poudre Pieri®Relief à raison de 2 cuillères à soupe pour 5 L d'eau.
- Remplir un pulvérisateur équipé d'une buse conique ou éventail et veiller à toujours bien agiter avant de pulvériser (la poudre au repos risque de sédimenter au fond du pulvérisateur).
- Répartir uniformément le Pieri®Relief sur toute la surface à traiter, laisser sécher puis vernir.
- Si le résultat n'est pas assez contrasté, il est possible de refaire une application de Pieri®Relief jusqu'à obtenir la tonalité désirée (en augmentant éventuellement la dose de poudre dans l'eau).
- Si au contraire il y a trop de quantité (couleur trop foncée) laver le surplus avec une mono brosse équipée d'un pad, rouge ou blanc ou bien d'une brosse nylon douce.
- Si Pieri®Relief a été appliqué au-delà de la saturation de la surface, il sera nécessaire de nettoyer le surplus de produit afin d'éviter des décollements.